

Bedienungsanleitung für den Luftbefeuchter INTENSA

Produktbeschreibung:

Der Luftbefeuchter **INTENSA** ist ein Luftbefeuchter mit LED-Beleuchtung, der über USB mit Strom versorgt wird. Er eignet sich ideal für den Einsatz im Schlafzimmer, Büro oder Kinderzimmer und trägt dazu bei, den Verbrauch ätherischer Öle zu reduzieren. Er kann auch im Auto verwendet werden.

Parameter:

Produktname: Luftbefeuchter INTENSA

Abmessungen: 68 × 68 × 115 mm

Material: ABS + PP + Silikon + elektronische Bauteile

Gewicht: 102 g

Betriebsspannung: DC 5 V

Nennleistung: 2 W

Betriebsstrom: 350 mA


Betriebsdauer: 4–8 Std.

Zerstäubungsleistung: 40 ml/h

Tankkapazität: 220 ml

Betriebszeit: 4 Stunden im 1. Modus, 8 Stunden im 2. Modus

Herkunftsart: Shenzhen, China




Funktionsweise:


Luftbefeuchtung: Drücken Sie die Taste, um den Luftbefeuchter im Dauerbetrieb einzuschalten, Betriebszeit 4 Stunden. Drücken Sie die Taste zweimal, um in den Intervallbetrieb zu wechseln (3 Sekunden Sprühbetrieb, 3 Sekunden Pause), Betriebszeit 8 Stunden. Drücken Sie die Taste erneut, um den Luftbefeuchter auszuschalten.

Beleuchtung: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Farbverlauf zu aktivieren. Halten Sie die Taste ein zweites Mal gedrückt, um das pulsierende Licht einzustellen. Halten Sie die Taste ein drittes Mal gedrückt, um das Licht auszuschalten.


Schritte




Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Deckel zu öffnen



Schrauben Sie den Deckel ab und füllen Sie Wasser in den Behälter



Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um den Deckel festzuziehen und das Gerät mit Strom zu versorgen



Drücken Sie die Taste, um das Gerät zu starten

Filterwechsel



Ziehen Sie den Filter heraus und ersetzen Sie ihn durch einen neuen



Achten Sie auf die Feder, die sich am Filter befindet

Achtung:

1. Vor der Verwendung Wasser einfüllen. Die Befeuchtungsfunktion darf nicht ohne Wasser verwendet werden.
2. Das Gerät verfügt über keine automatische Abschaltung. Nach Ablauf der maximalen Sprühzeit schaltet es sich automatisch aus. Zum Fortsetzen Wasser nachfüllen und die Taste erneut drücken.
3. Produktteile vorsichtig reinigen. Spülen unter fließendem Wasser kann die elektronischen Komponenten beschädigen.
4. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
5. Es wird die Verwendung von gefiltertem oder abgefülltem Wasser empfohlen, da Leitungswasser Kalkablagerungen verursachen kann.
6. Den Filter vor der Verwendung vollständig in Wasser einweichen. Beim Herausnehmen auf die Feder achten.
7. Wenn kein Nebel austritt, prüfen Sie, ob der Filter vollständig mit Wasser getränkt ist. Gegebenenfalls Filter einweichen oder das Gerät kurz ausschalten.
8. Falls weiterhin kein Nebel entsteht, warten Sie, bis der Filter vollständig durchfeuchtet ist, oder ersetzen Sie ihn und tränken Sie ihn mit Wasser.

Im Set enthalten: Luftbefeuchter, USB-Kabel, Bedienungsanleitung.